

LS2  
HELMETS

# THUNDER C GP 専用 リアスポイラー RS-1

税込 6,800 円 (カラー：カーボンのみ)

JAN:4562343603523



両面テープ固定の  
標準スポイラーと  
交換するだけ



標準状態

RS-1 置換状態



## シルエットが変わり、よりスポーティーに

### 【交換方法】

- ①標準スポイラーをドライヤー等で軽く温め、帽体から剥がします。
- ②残った両面テープを除去し、脱脂を行った上でRS-1を貼り付けます。(RS-1には両面テープが備わっています)

### 【注意】

外した標準スポイラーは外す際に歪みが生じるため再利用ができかねます。

**LS2**  
HELMETS



# THUNDER C GP 専用

## RS-1 リアスポイラー

### 取付概要書 ver.2

株式会社セイデン LS2 事業部



## 【はじめに】

RS-1 リアスポイラーは THUNDER C GP 専用のリアスポイラーです。

他のモデルにはご使用いただけません。

取付は標準のスポイラー部分を帽体から剥がし交換する仕様です。

剥がした標準スポイラーは剥がす際に力が加わることから歪みが生じ、再利用不可となります。あらかじめご了承ください。

本製品はカーボンファイバーを素材に使用しているため、織り目や末端の仕上げ、クリアの仕上げにの個体差が発生します。

標準スポイラーの先端は内側に手を回し込みますと尖った部分もございます。その為、作業の際は手袋の着用をお願い致します。また作業における怪我、ドライヤー等でのやけど、および加熱のし過ぎによる商品破損については一切責任負いかねます。ご注意の程宜しくお願い申し上げます。

装着後、ヘルメットを持ち運ぶ際にスポイラーを持って持ち運ぶことは破損の原因になりますので絶対に行わないでください。

## 【手順概要】

- ①標準スポイラーをドライヤー等で温め剥がす
- ②残った両面テープを除去、アルコールで脱脂する
- ③RS-1 裏の両面テープの剥離フィルムを剥がし、位置を慎重に合わせ貼り付ける

### ①標準スポイラーをドライヤー等で温め剥がす



①ヘルメットを柔らかい場所に寝かせます。

赤い点線の部分が標準のスポイラーです。

②指で示している辺りから矢印の方向へドライヤー等で温めます。

この際一か所を集中して加熱すると変形、破損の原因になります。

③上記②の加熱方向と同様にスポイラーの下方からスポイラーを剥がしていきます。両面テープで強く固定されていますので手袋を必ず装着し作業を行ってください。



## ②残った両面テープを除去、アルコールで脱脂する



- ①赤い点線の部分が標準スポイラーが装着されていた面です。
- ②外した標準スポイラー裏面です。
- ③残った両面テープと糊をアルコール等で除去してください。

## ③RS-1 裏の両面テープの剥離フィルムを剥がし、位置を慎重に合わせ貼り付ける



- ①RS-1 に貼り付け済みの両面テープの剥離フィルムを剥がします。  
※作業例：位置合わせの為、剥離フィルムを途中まで剥がし折り込む方法  
位置合わせの前に剥離フィルムが表に出るように注意します。
- ②完全に貼り付かないようにしながら位置を合わせます。  
この時、中心から合わせるとバランスが取りやすくなります。  
位置が合いましたら両面テープの剥離シートを途中で切れない様に引き抜きます。
- ③チリを合わせながら軽く指で圧を掛けます。  
その後全体のバランスを見て指で再度圧を掛けます。  
貼り付けから 24 時間は力を加えないようにご注意ください。

※各帽体共通品の為、両面テープの接する面、勘合に多少の差があります。  
カーボンファイバーを素材に使用しているため、織り目や細部の仕上げに  
の個体差や繊維のザラつきが生じることがあります。