

**LS2 ヘルメット インナーバイザー着脱手順** 図は共通仕様モデルの例となります

**インナーバイザー着脱時の注意** 怪我や部品の破損を避けるため、無理な力をかけずにゆっくり丁寧におこなってください。

インナーバイザーは図示の部分で固定されています。

インナーバイザーの着脱は、シールドを外して行います。

インナーバイザー取り付け部 (左右)

正面図

**インナーバイザーの取り外し方** <片方ずつ、左右とも同様におこないます>

- インナーバイザーを下げます。右図のように角度を調整すると外しやすくなります。
- インナーバイザー固定部の近くを外側にひねりながら前方に引き抜くようにすると固定が外れます。
- インナーバイザーを取り出します。このとき帽体との干渉を避けてください。

インナーバイザー上端と帽体の干渉に留意する

② 前方に引き抜く

① インナーバイザー下端を外側(横方向)に押し広げるようにひねりながら

**インナーバイザーの取り付け方** <片方ずつ、左右とも同様におこないます>

ヘルメット内のインナーバイザー取り付け部は左側のみ操作レバーと連動し、右側はフリーに上下動します。

- インナーバイザーを取り付ける際は、取り付け部の向き(バイザー下げ位置であること)に注意してください。
- 取り付けは右側からおこなうとスムーズに作業できます。

- インナーバイザー操作レバーをバイザー下げ位置にします。
- インナーバイザー固定部を、ヘルメット内の左右にあるインナーバイザー取り付け部に差し込みます。
- そのままインナーバイザーを奥までしっかり押し込むと固定されます。

インナーバイザー上端と帽体の干渉に留意する

斜線の部分にインナーバイザー固定部を差し込む

操作レバーはバイザー下げ位置

まっすぐ差し入れ奥まで押し込む

**注意** 取り付け後はインナーバイザーを数回上下させ、干渉やガタツキが無く正常に動作することを必ず確認してからヘルメットをご使用ください。

**LS2 ヘルメット シールド着脱手順** 図は共通仕様モデルの例となります

**シールド着脱時の注意** 怪我や部品の破損を避けるため、無理な力をかけずにゆっくり丁寧におこなってください。

**シールドの取り外し方** <片方ずつ、左右とも同様におこないます>

シールドを開け、シールドベースの固定部(大)を前方へスライドさせながら固定部(小)を上へスライドさせると、シールドが取り外せます。

シールドを開く

固定部(大)

固定部(小)

① 前方へスライド

② 上へスライド

③ シールドが外れる

**シールドの取り付け方** <左右同時におこないます>

シールドはシールドベースの固定部にはめ込んで固定します。

シールド固定部(小)

シールドベース

固定部にはめ込む

シールドベースの固定部(大)をはめ込み、前方へスライドさせながら、固定部(小)をはめ込み、位置を移動させます。

- 固定部(大)をはめ込みながら前へスライド
- 固定部(小)をはめ込む
- 固定部(大)を前へスライド

**注意** シールドの脱着作業をした際は、ヘルメットを使用する前にシールドを数回開閉させ、正しく動作すること、ゆるみ・がたつきが無いことを必ず確認してください。 ※また誤った取り付け状態での無理な開閉は破損につながりますのでご注意ください。

**LS2 ヘルメット 内装パッドの着脱** 図は共通仕様モデルの例となります

**内装パッド取り外し時の注意** 内装パッドの固定を外す際は一度に無理に引っ張らず、少しずつ進めて下さい。

**チークパッド着脱**

チークパッドは図示の部分で帽体に取り付けられています。チークパッドの着脱はこの部分を取り付け・取り外すことでおこないます。

スナップボタン

差し込み部

取り外し

パッドを引っ張るようにしてスナップボタンの固定を外し、差し込み部を引き抜いてチークパッドを取り出します。

スナップボタン

差し込み部

取り付け

チークパッドの差し込み部とスナップボタンを固定します。あご紐周辺を整えて完了です。

差し込み部はヘルメット外装とライナーの隙間に差し込みます。

スナップボタン

差し込み部

差し込み部先端の切り欠きをヘルメット内の固定部にはめ込みます。

左右ともおこなう

**ヘッドパッドの着脱**

ヘッドパッドは図示の部分で帽体に取り付けられています。ヘッドパッドの着脱はこの部分を取り付け・取り外すことでおこないます。

スナップボタン

差し込み部

取り外し

ヘッドパッドを引っ張るようにしてスナップボタンの固定を外し、差し込み部を引き抜いてヘッドパッドを取り出します。

スナップボタン

差し込み部

裏側のスナップボタンを外す

取り付け

あご紐をよけながらヘッドパッドを取り付け位置に合わせ、差し込み部およびスナップボタンを固定します。

スナップボタン

差し込み部

差し込み位置に注意する

**注意** パッドの脱着をおこなった後は、ヘルメットを使用する前に次の点を必ず確認してください。

- ヘルメットの着用・あご紐の装着を正しくおこなえること。
- ヘルメットを着脱した際にパッドがずれたり外れたりしないこと。
- シールドやインナーバイザーの作動をパッドが妨げていないこと。